



层高表

说明:

1. 墙、柱砼强度等级详见层高表。
2. 本层墙、柱编号仅适用于本层。有升降板处的墙柱顶标高以板面标高为准。
3. 柱定位未注明者为相对轴线居中布置; 墙定位未注明者为齐柱边或相对轴线居中布置。

[illegible]